

Anode – Remplacement

L'anode de magnésium du poêle **Kirami** protège le poêle contre la corrosion : elle se détériore à la place de l'aluminium. Elle doit être **contrôlée régulièrement** et **remplacée environ une fois par an**, selon l'usage et la qualité de l'eau.

1 Avant de commencer

- Bain **vide** ou niveau d'eau **sous l'anode**
 - Poêle **froid**
 - Prévoir : **clé plate / clé à molette**
 - Vérifier le **joint torique**
-

2 Retirer l'anode

- L'anode est **vissée sur le corps du poêle** (côté ou dessus).
 - **Dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.**
 - Retirer la tige de magnésium et **vérifier son état.**
 - Si elle est **très usée ou cassée** → **la remplacer.**
-

3 Installer la nouvelle anode

- Vérifier la présence du **joint.**
 - **Nettoyer / souffler le filetage.**
 - **Visser à la main**, puis serrer légèrement avec la clé (sans forcer).
 - Remplir le bain et **vérifier l'étanchéité.**
-

Si l'anode est bloquée

- Pulvériser du **dégrippant** et laisser agir 10–20 min.
- Faire de **petits mouvements aller-retour** avec la clé.
- Donner **de légers coups sur la clé** pour décoller le calcaire.
- Si besoin, **chauffer légèrement la zone** (sèche-cheveux ou décapeur).

 Ne jamais frapper directement sur le poêle.

Bon à savoir

- L'usure de l'anode est **normale** : elle protège le poêle.
- Toujours agir **sur la base filetée**, jamais sur la tige.
- Au remontage, mettre **un peu de graisse silicone ou téflon** sur le filetage.
- **Serrage ferme, sans excès** : le joint assure l'étanchéité.
- Ne jamais forcer sur le filetage au risque de le détériorer durablement et endommager l'étanchéité du poêle.